


# EHD9000 JT/JTH

Rail monté sur le montant côté tirant avec maintien d'ouverture en option [JTH] et plaque arrière en option [BP90]

## Instructions d'installation

### APERÇU

#### Composants du ferme-porte à montage en surface



**1** Boîtier complet (standard)

**5** Butoir

**9** Pignon

**2** Canal de rail

**6** Butoir variable avancé

**10** Vitesse du pêne

**3** Bras de glissière

**7** Retardement à la fermeture

**11** Plaque arrière (en option)

**4** Indicateur d'ajustement du ressort

**8** Vitesse de balayage

# Sommaire

<b>1</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>3</b>
1.1	Aperçu	3
1.2	Outils recommandés	3
1.3	Réglage du sens d'ouverture de la porte	3
<b>2</b>	<b>Instructions – Montage sur rail</b>	<b>4</b>
2.1	Installation de la plaque arrière (en option) et du ferme-porte à montage en surface	4
2.2	Assemblage et fixation du rail	4
2.3	Fixation du bras principal au ferme-porte	5
<b>3</b>	<b>Ajustements</b>	<b>6</b>
3.1	Ajustement des vitesses de fermeture : balayage, pêne, butoir variable avancé, retardement à la fermeture	6
3.2	Ajustement de la fonction de maintien d'ouverture (JTH)	6
3.3	Ajustement de la force du ressort	7
<b>4</b>	<b>Installation du boîtier</b>	<b>8</b>

# 1 Caractéristiques techniques

## 1.1 Aperçu



Des écrous borgnes sont requis pour fixer des composants à des portes non renforcées et à des portes coupe-feu en bois ou en plastique de type composite, à moins qu'une autre méthode ne soit indiquée dans la liste du fabricant des portes concernées.



La porte s'ouvre à 160° au maximum.



La plage de maintien d'ouverture est de 80° à 125° avec le kit d'ouverture de maintien en option.



Connaître le sens d'ouverture de la porte qui est installée avant l'installation.



Vérifier la taille du ressort du ferme-porte avant l'installation.



S'assurer que la porte fonctionne correctement avant d'installer le ferme-porte.



Ne pas marteler le bras sur la broche. La garantie sera annulée.



Ajuster la taille du ressort à la main seulement. Ne PAS utiliser une perceuse ou des outils électriques. La garantie sera annulée.


## 1.2 Outils recommandés

Table 1

<b>Mèches :</b>	Tournevis Phillips n°3
<b>Métal :</b> Mèche de forage de 1 3/64 po ou n° 7 ; taraud 1/4-20	Tournevis à tête plate 3/16 po
<b>Bois :</b> Mèche 5/32 po	<b>Clés hexagonales :</b> 3 mm, 5 mm, 3/16 po
Clé polygonale 1/2 po	

## 1.3 Réglage du sens d'ouverture de la porte


Fig.1



## 2 Instructions – Montage sur rail


### 2.1 Installation de la plaque arrière (en option) et du ferme-porte à montage en surface

Fig.2



### 2.2 Assemblage et fixation du rail

Fig.3



## 2.3 Fixation du bras principal au ferme-porte

Fig.4



**Ne pas marteler le bras sur la broche.  
La garantie sera annulée.**

- 2.3.1 Précharger le bras en plaçant la clé sur le pignon inférieur.


**REMARQUE : le pignon inférieur n'est pas visible depuis la vue du haut de la porte.**

- 2.3.2 Tourner la clé à 45° dans la DIRECTION OPPOSÉE au bord de la charnière de la porte.


- 2.3.3 Placer le bras principal sur le pignon supérieur.

- 2.3.4 Fixer le bras au ferme-porte en utilisant la vis à pignon.



Vue du haut de la porte








Vue du haut de la porte



Vue du haut de la porte




# 3 Ajustements

-  **Confirmer la taille du ressort du ferme-porte avant tout ajustement de la vitesse de fermeture.**
-  **Ne pas reculer les têtes de valve au-delà de la pièce moulée du ferme-porte.**
-  **L'angle d'ouverture maximum est de 180°.**
-  **La porte doit se fermer en 5 à 7 secondes à partir de 90°.**
-  **Ne pas fermer complètement les valves.**

## 3.1 Ajustement des vitesses de fermeture : balayage, pêne, butoir variable avancé, retardement à la fermeture


Fig.5



- 3.1.1 Ajuster la **vitesse de balayage de fermeture** : 90° pour démarrer la vitesse de verrouillage.
  - Augmenter la vitesse de balayage : tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - Réduire la vitesse de balayage : tourner la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3.1.2 Ajuster la **vitesse de fermeture du pêne** : 15° pour fermer.
  - Augmenter la vitesse du pêne : tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - Réduire la vitesse du pêne : tourner la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 3.1.3 Ajuster l'**ouverture du butoir** : commencer à 80°.
  - Augmenter la résistance : tourner la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - Réduire la résistance : tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3.1.4 Ajuster la **durée de retardement à la fermeture** : angle de 60° pour lancer le balayage.
  - Augmenter la durée du retardement à la fermeture : tourner la valve dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - Réduire la durée du retardement à la fermeture : tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


## 3.2 Ajustement de la fonction de maintien d'ouverture (JTH)

Fig.6



### 3.3 Ajustement de la force du ressort

Fig.7




**Ajuster la taille du ressort à la main seulement.**  
**Ne PAS utiliser une perceuse ou des outils électriques.**  
**La garantie sera annulée.**

**REMARQUE :** la taille du EHD9016 est ajustable de 1 à 6.  
**Fourni en taille 3.**

**REMARQUE : Ouvertures accessibles PMR :**

relever la force d'ouverture à partir de la tractation de la porte. Au besoin, ajuster la force du ressort pour répondre à l'exigence d'accessibilité. En fonction des conditions d'ouverture, une porte ajustée pour respecter les forces permettant une accessibilité PMR peut ne pas avoir la puissance nécessaire pour fermer et verrouiller les portes en toute fiabilité.




Montage sur rail					
	Taille du ferme-porte	Poids max. de la porte (lb)	Largeur de la porte		Tours complets
			Intérieur	Extérieur	
EHD9016	1	ADA	♿	----	-55
	2	100	2 pi 6 po	----	-30
	3	125	3 pi	2 pi 6 po	0
	4	150	3 pi 6 po	3 pi	+19
	5	200	4 pi	3 pi 6 po	+37
	6	250	----	4 pi	+52
	6+	250	----	4 pi	+70

## 4 Installation du boîtier

Fig.8

- 4.1.1 Placer la languette dans la fente du boîtier, à l'opposé du bras principal.
- 4.1.2 Poser le boîtier sur le ferme-porte et l'enclencher.



English

**For Complete Online Instructions Visit:**

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

**For assistance or warranty information:**

Call 1-800-392-5209 or visit

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



Español

**Para ver las instrucciones en línea, visite:**

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

**Para recibir asistencia o información sobre la garantía:**

Llame al 1-800-392-5209 o visite

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>



Français

**Pour obtenir des instructions complètes en ligne, consultez le site :**

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

**Pour obtenir de l'aide ou des renseignements sur la garantie :**

Composez le 1-800-392-5209 ou rendez-vous sur le site

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/fr-ca>