

CONFIGURACIÓN

Lector de tecnología múltiple
PSEBH para BLE



¡Importante!

Configuración del lector de tecnología múltiple PSEBH para BLE

Lea y siga estas instrucciones:

El lector de tecnología múltiple se envía sin las claves BLE del cliente cargadas. Estas claves son específicas del cliente y las proporciona HID. dormakaba no tiene acceso a ellas

⚠ PRECAUCIÓN: BEST no proporciona as tarjetas de configuración HID. Los usuarios finales, integradores o instaladores deben comunicarse con su proveedor de credenciales para obtener detalles sobre cómo obtener las tarjetas de configuración HID para su sitio.

Cómo utilizar las tarjetas de configuración (config.)

- Las configuraciones se cargan durante la rutina de encendido del ICLASS SE. Esto se puede lograr usando una placa de controlador (bloqueos electrónicos BEST) que funciona con el lector ICLASS SE.
- La tarjeta debe estar lo más cerca posible del lector, antes de encenderlo. Además, evite mover la tarjeta durante al menos 30 segundos.
- Al realizar este procedimiento, asegúrese de retirar todas las tarjetas que se encuentren cerca y que el lector pueda leer, y de desactivar el Bluetooth de cualquier teléfono celular que tenga una aplicación HID.
- Después de aplicar las tarjetas de configuración, retire la batería del bloqueo y vuelva a conectarla para comenzar a usar su credencial BLE.

⚠ La administración de claves Elite se procesa de la misma manera que la configuración BLE.



Para obtener instrucciones y material traducido en línea, visite:

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Para obtener asistencia o información de la garantía:

Llame al 1-800-392-5209 o visite

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>