

CONFIGURATION

du lecteur multi-technologie
PSEBH pour technologie BLE



Important!

Configuration du lecteur multi-technologies PSEBH pour technologie BLE

Lire et suivre ces directives :

Le lecteur multi-technologies est livré sans que les clés BLE du client soient chargées. Ces clés sont propres au client et sont fournies par HID. dormakaba n'y a pas accès.

⚠ MISE EN GARDE: Les cartes de configuration HID ne sont pas fournies par BEST. Les utilisateurs finaux, les intégrateurs ou les installateurs doivent contacter leur fournisseur de justificatifs d'identité pour obtenir des détails sur la façon d'obtenir des cartes de configuration HID pour leur site.

Comment utiliser les cartes de configuration

- Les configurations sont chargées pendant la routine de mise sous tension du lecteur ICLASS SE. Ceci peut se faire au moyen d'une carte contrôleur (serrures électroniques BEST) qui fonctionne avec le lecteur ICLASS SE.
- Avant la mise sous tension, la carte doit se trouver le plus proche possible du lecteur. Il faut de plus éviter de déplacer la carte pendant au moins 30 secondes.
- Lors de l'exécution de cette procédure, s'assurer que toutes les cartes susceptibles d'être lues par le lecteur sont éloignées des environs et que la fonction Bluetooth est désactivée sur tout téléphone portable doté d'une application HID.
- Après avoir appliqué les cartes de configuration, retirer la pile du verrou et la reconnecter pour commencer à utiliser ses justificatifs d'identité BLE.

⚠ La gestion des clés Elite est traitée de la même manière que la configuration BLE.



Pour obtenir des directives en ligne et des documents traduits, consultez le site :
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>
Pour obtenir de l'aide ou des renseignements sur la garantie :
Appelez au 1-800-392-5209 ou consultez le site
<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>