

Remove retainer from exterior lever before installing cylinder. After installing cylinder, reinstall retainer. (*Refer to the illustration that demonstrate to your particular model.*)

Avant d'installer le cylindre, enlevez l'arrêtoir du levier extérieur. Après installation du cylindre, réinstallez l'arrêtoir. (*Voir l'illustration qui représente votre modèle particulier.*)

Antes de instalar el cilindro, quite el detenedor de la manija exterior. Después de instalar el cilindro, reinstale el detenedor. (*Vea la ilustración que representa su modelo particular.*)

