

CONFIGURACIÓN

Tarjeta inteligente/Lectores BLE/Claves HID Elite



dormakaba Group

Para obtener instrucciones en línea, asistencia o información de la garantía:
Llame al 1-800-392-5209 o visite <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

¡Importante!

Lea y siga estas instrucciones:

Configuración de Tarjeta inteligente/Lectores BLE/Claves HID Elite

El lector de tecnología múltiple se envía sin las claves BLE del cliente cargadas. Cuando se utilizan las credenciales HID BLE o las credenciales Elite, el bloqueo/lector deben someterse a cierta configuración antes de usarlos. Estas claves son específicas del cliente y las proporciona HID. dormakaba no tiene acceso a ellas.

NOTA: BEST no proporciona las tarjetas de configuración HID. Estas tarjetas son específicas del cliente y son distribuidas por HID como tarjetas de configuración. Los usuarios finales, integradores o instaladores deben comunicarse con su proveedor de credenciales para obtener detalles sobre cómo obtener las tarjetas de configuración HID para su sitio.

⚠ ADVERTENCIA: Las tarjetas de configuración de cifrado se pueden aplicar a un lector PSEBH únicamente una vez. Si se intenta realizar la configuración de una clave adicional después de la configuración inicial, el lector pasará en un estado inutilizable y dejará de funcionar.

⚠ ADVERTENCIA: Al programar, es importante cargar las tarjetas de configuración/claves correctas.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de planificar para el futuro. ¿Desea utilizar credenciales BLE en el futuro? Si es así, colabore con HID para asegurarse de que sus tarjetas de configuración son compatibles no solo con las credenciales que se utilizan actualmente en sus instalaciones, sino también con las necesidades futuras de credenciales, como BLE o Elite.

⚠ ADVERTENCIA: NO utilice la aplicación/programa Reader Manager de HID cuando programe los lectores BEST. Esta aplicación no es compatible y puede provocar que la cerradura falle permanentemente si se la utiliza.

Cómo utilizar las tarjetas de configuración (config.)

- Las configuraciones se cargan durante la rutina de encendido del bloqueo/lector. Esto se puede lograr usando una placa de controlador (bloqueos electrónicos BEST) que funciona con el lector.
- La tarjeta debe estar lo más cerca posible del lector, antes de encenderlo. Además, evite mover la tarjeta durante al menos 30 segundos.
- Al realizar este procedimiento, asegúrese de retirar todas las tarjetas que se encuentren cerca y que el lector pueda leer, y de desactivar el Bluetooth de cualquier teléfono celular que tenga una aplicación HID.
- Después de aplicar las tarjetas de configuración, retire la batería y/o la fuente de alimentación del bloqueo y vuelva a conectarla para comenzar a usar su credencial BLE o Elite.

! La administración de claves Elite se procesa de la misma manera que la configuración BLE.



Para obtener instrucciones línea, visite:

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Si desea ayuda o información sobre la garantía:

llame al 1-800-392-5209 o visite

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>