

CONFIGURATION

Lecteurs de cartes à puce/ BLE/Clés HID Elite



Pour obtenir des instructions, une assistance ou des informations sur la garantie en ligne :
Appelez le 1-800-392-5209 ou visitez le site <https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Important! Lire et suivre ces directives :

Configuration Des Lecteurs De Cartes À Puce/BLE/HID Elite Keys

Le lecteur multi-technologies est livré sans que les clés BLE du client soient chargées. Lorsque vous utilisez les informations d'identification HID BLE ou Elite, la serrure/le lecteur doit être configuré avant d'être utilisé. Ces clés sont propres au client et sont fournies par HID. dormakaba n'y a pas accès.

REMARQUE : Les cartes de configuration HID ne sont pas fournies par BEST. Ces cartes sont spécifiques au client et sont distribuées par HID en tant que cartes de configuration. Les utilisateurs finaux, les intégrateurs ou les installateurs doivent contacter leur fournisseur de justificatifs d'identité pour obtenir des détails sur la façon d'obtenir des cartes de configuration HID pour leur site.

⚠ AVERTISSEMENT : Les cartes de configuration de chiffrement ne peuvent être appliquées sur un lecteur PSEBH qu'une seule fois. Si une autre configuration de clé est tentée après la configuration initiale, le lecteur aura un statut inutilisable et ne fonctionnera plus.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors de la programmation, il est essentiel de charger les bonnes clés ou cartes de configuration.

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous de planifier l'avenir. Souhaitez-vous à l'avenir utiliser des justificatifs d'identité BLE? Si c'est le cas, veuillez collaborer avec HID pour assurer que vos cartes de configuration supportent non seulement les justificatifs d'identité utilisés aujourd'hui dans votre installation, mais également les futurs justificatifs d'identité comme BLE ou Elite.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors de la programmation des lecteurs BEST, NE PAS UTILISER l'application ou programme de gestionnaire de lecteur HID. Cette application n'est pas compatible et pourrait entraîner une panne permanente de la serrure si elle est utilisée. when programming BEST readers. This App is not compatible and could cause the lock to fail permanently if used.

Comment Utiliser Les Cartes De Configuration

- Les configurations sont chargées pendant la routine de mise sous tension de la serrure/du lecteur. Ceci peut se faire au moyen d'une carte contrôleur (serrures électroniques BEST) qui fonctionne avec le lecteur.
- Avant la mise sous tension, la carte doit se trouver le plus proche possible du lecteur. Il faut de plus éviter de déplacer la carte pendant au moins 30 secondes.
- Lors de l'exécution de cette procédure, s'assurer que toutes les cartes susceptibles d'être lues par le lecteur sont éloignées des environs et que la fonction Bluetooth est désactivée sur tout téléphone portable doté d'une application HID.
- Après avoir appliqué les cartes de configuration, retirer la pile et/ou le bloc d'alimentation du verrou et la reconnecter pour commencer à utiliser ses justificatifs d'identité BLE ou Elite.

⚠ La gestion des clés Elite est traitée de la même manière que la configuration BLE.



Pour obtenir des directives en ligne, consultez le site :

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:

Veuillez appeler le 1-800-392-5209 ou visiter

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>