

QED100

QED300

dormakaba

STRIKE INSTALLATION INSTRUCTIONS

Used on a pair of doors with Rim Device and Vertical Device without removable mullion. Install on inactive leaf for the device on the active leaf. Backset of 2-3/4" (70mm) required on both doors.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA GÂCHE

Utilisé sur une paire de portes avec un dispositif de jante et un dispositif vertical sans meneau démontable. Installez sur la feuille inactive pour le dispositif sur la feuille active. Un écartement de de 2-3/4" (70mm) est exigé sur les deux portes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA EL RECIBIDOR

Utilizado sobre un par de puertas con un Dispositivo del borde y un dispositivo vertical sin un parteluz removeable. Instale en la hoja inactiva para el dispositivo en la hoja activa. Un distancia al centro de de 2-3/4" (70mm) se requiere en ambas puertas.

Drill holes for #10 x1 self-threading screws on wood or non-reinforced hollow-metal doors.

Forez les trous pour les vis #10 x 1 de individu-filetage, utilisé sur le bois ou les portes non-renforcées de creux-métal.

o las puertas no reforzadas de hueco-metal.
Perfore los agujeros para #10 x 1 tornillos que roscan individualmente, utilizado sobre la madera

