

Serrures à mortaise 48H-49H

Gabarit de perçage

Numéro de modèle : H18

Séries : 48H-49H

Style de garniture : M

Épaisseur de porte : 1-3/4 po [44,45] à 5 po [127]

Gabarit à l'échelle 1 : 1, taille complète.

Trou du cylindre

Si nécessaire, percer un trou de 1-1/4 po [31,75] de diamètre pour le cylindre de ce côté de la porte. Voir la préparation de la porte H17, T81183.

Trou du cylindre de haute sécurité

Percer un trou de 1-3/4 po [44,45] de diamètre uniquement pour la garniture sectionnelle du cylindre de haute sécurité 49H. Voir la préparation de la porte H17, T81183.

Trou de la barrette tournante

Si nécessaire, percer un trou de 1/2 po [12,7] de diamètre pour la barrette tournante de ce côté de la porte. Voir la préparation de la porte H17, T81183.

Aligner sur la ligne verticale tracée sur la porte.

Découper le gabarit le long des lignes pointillées et aligner les flèches sur les axes centraux marqués.


Trou de la garniture M 49H

Percer 2 trous de 9/16 po [14,29] de diamètre uniquement pour l'écusson M forgé à plaque entière. Voir la préparation de la porte H17, T81183.

Axe central horizontal de la serrure et de la gâche

Aligner sur la ligne horizontale tracée sur la porte.

Vérifier la mesure exacte de 1 po (25.4 mm)



Mesurer l'échelle après avoir imprimé. Gabarit à l'échelle 1:1, taille complète.

1-3/16 po [30,16]

1 po [25,4]

2 Façade de mortaise

- 2.1 Insérer le boîtier de la mortaise dans la cavité de la mortaise.
- 2.2 Marquer le contour de la façade de la serrure.
- 2.3 Retirer le boîtier de la mortaise et procéder à un mortaisage pour qu'il corresponde à l'épaisseur de la façade.

1 Marquage et perçage des trous

- 1.1 Identifier l'intérieur et l'extérieur de la porte.
- 1.2 Marquer et percer chaque côté de la porte selon la fonction spécifiée. Voir la préparation de la porte H17, T81183.

REMARQUE : pour de meilleurs résultats, découper le long des lignes pointillées du gabarit et aligner les flèches sur les axes centraux marqués.

- 1.3 Aligner et marquer l'axe central horizontal de la béquille de la gâche sur l'axe central horizontal de la serrure. Voir les instructions d'installation 45H/47H, T81162.

REMARQUE : le gabarit est destiné à être utilisé avec des portes en bois uniquement.

REMARQUE : utiliser le côté opposé du gabarit pour marquer l'autre côté de la porte.

Axe central de la serrure et épaisseur de la porte

Aligner sur la ligne verticale tracée sur la porte.

Découper le gabarit le long des lignes pointillées et aligner les flèches sur les axes centraux marqués.

Gabarit à l'échelle 1 : 1, taille complète.

