

Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

7/8" (22mm)
#36

1 Install plug.
Installez tampon.
Instalez el tapón.

2 Install latch.
Installez pestillo.
Instalez el verrou.

#6 x 3/4"
Type AB flat head
Tipo AB cabeza plana
Type AB tête plate

