



QCL160 QCL260

Additional instructions for classroom function lever.

Instructions additionnelles pour des leviers de fonction de salle de classe.

Instrucciones adicionales para para las manijas de la función de la sala de clase.



1. Place the tail piece of the exterior assembly into the position shown- before installing.

1. Placez la queue de l'assemblée extérieure endroit dans la position montrée - avant l'installation.

1. Ponga el pedazo de cola de la asamblea exterior, en la posición mostrada - antes de instalar.

2. With a screwdriver, rotate the cam of the interior assembly clockwise as shown - before installing.

2. Avec un tournevis, tournez la came de l'assemblée intérieure dans un sens horaire comme montré - avant l'installation.

2. Con un destornillador, rote la leva de la asamblea interior a la derecha según lo demostrado - antes de instalar