


## Instrucciones de instalación del interruptor de posición de la puerta con kit de alarma

**NOTA:** La separación recomendada entre el imán y el interruptor de posición de la puerta en la posición instalada es de 1/16" [1,59] - 1/8" [3,18]. Tenga en cuenta la distancia entre la tapa del dispositivo de salida y el marco. Según la aplicación, la contraplaca y la plantilla utilizadas, el interruptor y el imán pueden ajustarse y sobresalir del dispositivo y/o del marco.

Consulte al fabricante para consideraciones de instalación.

### **Función:**

El interruptor de posición de puerta DS880/NDS986 activará una alarma de salida (no mostrada) mediante el mazo de cables WH-495.



**Traducciones de documentos disponibles.**

**Escanee para acceder a información del producto y descargas.**

Llame al 1-800-392-5209 o visite

<https://dhwsupport.dormakaba.com/hc/en-us>

para obtener asistencia e información sobre garantía.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Este fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar una seguridad completa por sí sola. Esta cerradura puede ser derribada por medios forzosos o técnicos, o eludida mediante la entrada en otro lugar de la propiedad. Ninguna cerradura puede sustituir la precaución, la conciencia de su entorno y el sentido común. El hardware para constructores está disponible en varios grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. Para mejorar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar a un cerrajero calificado o a otro profesional de la seguridad.