

QED 300 Series SVR Exit Device & Latch Drilling Instructions

QED 300 Serie Mécánisme De Barre Avec Tringle Verticale Modèle Instructions

QED 300 Serie Dispositivo De Vara Vertical De Superficie Instrucciones De La Plantilla

Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

Drill Bits
Brocas de taladro
Mèches de perçage

Tap
Rosca
Taraud

1

Align exit device template fold, to the door edge. Align centerline 40" (1016mm) from the finished floor.

Alinee el pliegue de la plantilla del dispositivo de salida con el borde de la puerta. Alinee la línea central a 40" del piso terminado.

Aligner le gabarit pliant pour mécanisme de sortie sur la tranche de la porte. Aligner la ligne centrale à 40 pouces du sol fini.


2

Center punch holes A¹ & A².
Centre los orificios de abertura por punzón A¹ y A².
Perçer au centre les trous A¹ et A².

Hole C is for exit trim only.
El orificio C es solamente para guarnición de salida.
Le trou C est uniquement pour la garniture côté sortie.

3

Drill or tap accordingly, depending on door material.
Perfore o enrosque según corresponda, conforme al material de la puerta.
Perçer ou tarauder comme nécessaire en fonction de la matière de la porte.



QED 300 Series SVR Exit Device & Latch Drilling Instructions

QED 300 Serie Mécanisme De Barre Avec Tringle Verticale Modèle Instructions

QED 300 Serie Dispositivo De Vara Vertical De Superficie Instrucciones De La Plantilla

Tools Needed
Herramientas necesarias
Outils nécessaires

1 Align top latch template fold, to the top jamb and door surface. Center punch holes A¹, A², B¹, & B².

Alinee el pliegue de la plantilla del pestillo superior con la jamba superior y la superficie de la puerta. Centre los orificios de abertura por punzón A¹, A², B¹, y B².

Aligner le gabarit pliant pour le pêne du haut sur l'encadrement supérieur et la surface de la porte. Percer le centre des trous A¹, A², B¹, et B².

2 Align bottom latch template fold, to the door surface and finished floor/threshold. Center punch holes E¹ & E².

Alinee el pliegue de la plantilla del pestillo inferior con la superficie de la puerta y con el piso terminado/umbral del piso. Centre los orificios de abertura por punzón E¹ y E².

Aligner le gabarit pliant pour le pêne du bas sur la surface de la porte et sur le sol fini/seuil. Percer le centre des trous E¹ et E².

3 Drill or tap according to metal or wood. Refer to template for sizes.

Perfore o enrosque conforme al material de metal o madera. Consulte la plantilla para obtener los tamaños.

Percer ou tarauder en fonction du métal ou du bois. Se référer au gabarit pour les tailles.

4 Drill or tap according to metal or wood. Refer to template for sizes.

Perfore o enrosque conforme al material de metal o madera. Consulte la plantilla para obtener los tamaños.

Percer ou tarauder en fonction du métal ou du bois. Se référer au gabarit pour les tailles.

